



24"

Microwave
Four à micro-ondes




24"

Microwave over warming drawer
Four à micro-ondes sur tiroir réchaud




24"

Microwave over built-in oven
Four à micro-ondes sur four encastré



24"


Microwave - warming drawer adjacent to built-in oven
Four à micro-ondes et tiroir réchaud à côté de four encastré



24"


Microwave under steam oven
Four à micro-ondes sous four à vapeur

USA only / seulement USA



24"


Microwave adjacent to steam oven
Four à micro-ondes à côté de four à vapeur



24"


Microwave - under electric/gas/induction cooktop
Four à micro-ondes sous la surface de cuisson électrique/au gaz/à induction

USA only / seulement USA



24"

Microwave over coffee machine
Four à micro-ondes sur four machine à café



9001304851

E001545A0AG